## Berichte auf einer M428 & M479 ausdrucken



1. In der oberen Leiste auf das Zahnrad drücken

2. Nochmals auf das Zahnrad drücken



## 3. Zum Punkt Berichte scrollen und auswählen

Einricht		
Lincigle verwaltung		
Berichte		>
Sicherheit		,
Schnellformulare		· · ·
	2	)

4. Den entsprechenden Bericht auswählen der gedruckt werden soll

Berichte	
Menüstruktur	Drucken >
Druckerkonfig.seite	Drucken >
Druckerstatusbericht	Drucken >
Druckqualitätsbericht	Drucken >
<b>5</b>	?